



# HAKEN AR9X

Bedienungsanleitung



|                         |                        |                            |                        |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>1</b> SCHAFT         | <b>2</b> SCHAFTGESTELL | <b>3</b> SPANNHEBEL        | <b>4</b> OBERGEHÄUSE   |
| <b>5</b> AUSWURFÖFFNUNG | <b>6</b> HANDSCHUTZ    | <b>7</b> LAUF              | <b>8</b> MUZZLE-BREMSE |
| <b>9</b> UNTERGEHÄUSE   | <b>10</b> MAGAZIN      | <b>11</b> SICHERHEITSHABEL |                        |

# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| KALIBER     | 9MM LUGER           |
| DRALL       | 1:10                |
| LAUFLÄNGE   | 8,5Inch             |
| GESAMTLÄNGE | 650mm               |
| GEWICHT     | 2,6 kg ohne Magazin |
| LAUFLÄNGE   | 11,5Inch            |
| GESAMTLÄNGE | 740mm               |
| GEWICHT     | 2,7 kg ohne Magazin |

Hinweis: Gewichte und Längenangaben sind ungefähre Werte und können je nach Schafttyp, Griff und weiterem Zubehör variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Produktdesign und an den technischen Spezifikationen vorzunehmen.



**HAKEN AR9X**

Bedienungsanleitung



**Führen Sie stets eine Sicherheitsüberprüfung durch, bevor Sie die Waffe handhaben.**

- 01 /** Sobald die Waffe entladen ist, müssen die Bolzen gelöst werden, die das Ober- und Untergehäuse verbinden. Die Bolzen können mit der Spitze einer Patrone oder einem geeigneten Werkzeug herausgedrückt werden. Zuerst den hinteren Bolzen, dann den vorderen lösen.



- 02 /** Nach dem Entfernen der Bolzen lassen sich Ober- und Untergehäuse leicht voneinander trennen. Legen Sie das Untergehäuse beiseite.



- 03 /** Ziehen Sie anschließend den Spannhebel nach hinten, um den Verschluss aus dem Gehäuse zu lösen. Greifen Sie den Verschluss und schieben Sie ihn vorsichtig heraus.



- 04 /** Sobald der Spannhebel aus dem Obergehäuse entfernt ist, ziehen Sie ihn zurück, neigen Sie ihn dann in Flucht mit dem Lauf und entfernen Sie ihn vollständig.



- 05 /** Zum Entfernen des Handschutzes wird ein 4-mm-Inbusschlüssel benötigt. Lösen Sie die Schraube durch Linksdrehung und entfernen Sie sie.



- 06 /** Schieben Sie den Handschutz nach vorne in Richtung Mündung und nehmen Sie ihn ab. Falls er sich anfangs schwer bewegt, kann ein leichter Schlag helfen.



---

 Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Befolgen Sie die Schritte von Punkt 06 bis Punkt 01 rückwärts.

---

Um eine einwandfreie Funktion der Waffe zu gewährleisten und Ladehemmungen zu vermeiden, ist eine Reinigung nach jedem Gebrauch unerlässlich. Für die regelmäßige Wartung wird die Verwendung handelsüblicher, nicht-korrosiver Waffenöle empfohlen.

Alle gleitenden und beweglichen Teile der Waffe müssen gründlich geschmiert werden. Der Lauf ist zu reinigen, mit geeignetem Öl zu behandeln und anschließend trocken zu wischen.



**Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Waffe, insbesondere Lauf und Verschlussmechanismus, um mögliche Schäden, Verformungen oder Risse frühzeitig zu erkennen. Kontrollieren Sie alle Waffenteile sorgfältig auf Anzeichen von Korrosion.**



# SICHERHEIT & GARANTIEBEDINGUNGEN

HAKEN AR9X

Wenn der Käufer oder ein Dritter eine Demontage vornimmt, die über die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte hinausgeht, und es infolge unsachgemäßer Handhabung oder unvollständiger Montage zu Schäden oder Funktionsstörungen kommt, die sicherheitsrelevante Funktionen beeinträchtigen, verliert der Käufer jeglichen Anspruch auf Garantie bei Personen- oder Sachschäden.

---

Jegliche Änderung am ursprünglichen Design der Waffe führt automatisch zum Erlöschen der Garantie.

Das Manipulieren an Sicherheitseinrichtungen sowie der Gebrauch einer modifizierten Waffe ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie, wenn fehlerhafte, beschädigte, wiedergeladene oder anderweitig ungeeignete Munition verwendet wird, die nicht den C.I.P.-Normen entspricht.

Ebenso entfällt die Gewährleistung, wenn die Bedienungs- und Reinigungsanweisungen („HAKEN AR9X Bedienungsanleitung“) nicht strikt eingehalten werden.

Die gesetzliche Gewährleistung des Herstellers bleibt bestehen und kann durch den Hersteller erweitert werden.

---



**Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Änderungen, unsachgemäße Lagerung oder missbräuchliche Nutzung dieses Produkts.**

---



Behandeln Sie die Waffe stets so, als wäre sie geladen. Gehen Sie immer davon aus, dass die Waffe schussbereit ist, sofern Sie sich nicht persönlich vom Gegenteil überzeugt haben. Solange das Magazin nicht entfernt, die Patronenkammer nicht überprüft und der komplette Entladevorgang nicht abgeschlossen ist, ist die Waffe als geladen und feuerbereit zu betrachten.



Richten Sie die Waffe niemals auf Personen, Tiere oder Gegenstände, die nicht ausdrücklich als Ziel bestimmt sind. Richten Sie den Lauf stets in eine sichere Richtung und seien Sie sich dessen bewusst, was sich hinter dem Ziel befindet. Um das Risiko einer unbeabsichtigten Schussabgabe zu minimieren, legen Sie den Finger erst dann auf den Abzug, wenn Sie schussbereit sind. Halten Sie stets sicheren Abstand zu Personen, Tieren und brennbaren Materialien.



Tragen Sie beim Schießen stets geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Gehörschutz, da unsachgemäßer Umgang mit Schusswaffen schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann. Lesen Sie vor dem Gebrauch der Waffe die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese vollständig verstanden haben. Verwenden Sie nur Munition, die dem auf der Waffe angegebenen Kaliber entspricht und mit einer gültigen C.I.P.-Kennzeichnung versehen ist.



Sichern Sie die Waffe und die Munition stets gegen Missbrauch, Diebstahl oder Verlust und verhindern Sie den Zugang durch Unbefugte, insbesondere Kinder. Lagern Sie die Waffe stets entladen, überprüft und getrennt von der Munition. Handhaben Sie die Waffe in Übereinstimmung mit dem Waffengesetz sowie weiteren einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Tschechischen Republik.



**Unabhängig von Ihrer Erfahrung mit Schusswaffen empfehlen wir, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine vollständige Kontrolle über die Waffe hatten, entfernen Sie zuerst das Magazin und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.**

## GRUNDREGELN FÜR DEN SICHEREN UMGANG MIT SCHUSSWAFFEN

1. Behandeln Sie jede Schusswaffe immer so, als wäre sie geladen.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf Personen oder Gegenstände, auf die Sie nicht schießen wollen.
3. Achten Sie beim Umgang mit der Waffe stets auf die Laufrichtung und auf eine sichere Umgebung.
4. Lassen Sie eine Schusswaffe niemals unbeaufsichtigt – sichern Sie sie immer zuverlässig.
5. Halten Sie den Finger vom Abzug, bis das Visier auf das Ziel gerichtet ist und Sie schussbereit sind.

## SICHERES ENTLADEN DER WAFFE

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob die Waffe geladen ist, befolgen Sie diese Schritte:

1. Halten Sie die Waffe fest und entnehmen Sie das Magazin.
2. Ziehen Sie den Verschluss bzw. Verschlussträger nach hinten und kontrollieren Sie die Patronenkammer visuell, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
3. Richten Sie den Lauf in eine sichere Richtung und führen Sie einen Leerschuss (Sicherheitsauslösung) durch.
4. Die Waffe ist nun entladen und kann sicher gehandhabt werden.

## SICHERES LADEN DER WAFFE

Vor dem Laden und Schießen beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Halten Sie die Waffe mit Ihrer dominanten Hand fest im sicheren Handhabungsbereich.
2. Setzen Sie das Magazin ein und vergewissern Sie sich, dass es korrekt eingerastet ist.
3. Ziehen Sie den Ladehebel nach hinten und lassen Sie ihn los.
4. Sichern Sie die Waffe.
5. Die Waffe ist jetzt feuerbereit.

## VORGEHEN BEI FEHLSCHUSS

Falls es beim Schießen zu einem Fehlschuss kommt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Überprüfen Sie die Auswurfsöffnung visuell.
2. Richten Sie den Lauf in eine sichere Richtung und warten Sie mindestens 60 Sekunden.
3. Ziehen Sie den Verschluss zurück und entfernen Sie die nicht gezündete Patrone.
4. Sichern Sie die Waffe und überprüfen Sie die entfernte Patrone vorsichtig.
5. Lassen Sie die fehlgezündete Patrone von einer qualifizierten Person entsorgen.



**HAKEN AR9X**